

Koruyucu Giysiler.....	14
Kullanım Kılavuzu.....	139, 230

## L

Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS).....	20, 233, 246
Lastik basınç göstergesi	
Lastikler	
Hava Basıncı.....	42, 159
Delinme.....	203
Değiştirme.....	160, 203

## M

Maksimum Ağırlık Limiti.....	21
Marş Düğmesi.....	56
Marş Kesme Sistemi	
Bank Sensörü.....	230
Yan Ayak.....	178
Mesafe ölçer.....	40
Mevcut Yakıt Sarfıyatı.....	30
MODE Düğmesi.....	56
Modifikasyonlar.....	21
Motor	
Şasi Numarası.....	245
Yağ.....	157, 169
Yağ Filtresi.....	170
Hararet.....	188
Marş .....	118, 119
Durdurma Düğmesi.....	56, 118, 119, 230
Çalışmıyor.....	187

Motorun Çalıştırılması.....	118
Motorun Durdurulması.....	119, 230
Motosikletin Bakımı.....	240
Motosikletin Taşınması.....	243
Motosikletinizin Saklanması.....	243
Motosikletinizin Yıkılması.....	240
MT MODU.....	121
Müzik Sistemi.....	71, 231
Ses Ayarı.....	77
Temel İşlemler.....	73
Bluetooth® Ayarı.....	86
Parça Yerleri.....	72
Bluetooth® Ayarı.....	80
Telefon Ayarı.....	93
Ses Ayarı.....	77
Parçayı Duraklatmak için.....	105
Parçayı Duraklatmak için.....	104
Arıza.....	209

## N

N Düğmesi.....	56, 121
Navigasyon.....	27

## O

Ortalama Yakıt Sarfıyatı.....	30
Otomatik Olarak İptal Olan Sinyal.....	32

Ön cam.....	143, 241
Ön Cam Ayar Kolu.....	54, 55, 143
Ön Cam Havalandırma Kanalı.....	144
Ön Fren Kolu Ayarı.....	182
Ön Süspansiyon.....	183

## P

Parçaların Yerleri .....	22
Park etme.....	19
Park Freni .....	64
Park Freni Göstergesi.....	51
Park Freni Kolu.....	64
Parlaklık.....	36, 230
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza İkaz Lambası (MIL).....	49, 189

## R

Radyo Veri Sistemi (RDS).....	96
Radyo	
FM/AM.....	95
Redüksiyon Yağı.....	158, 174
Renk Etiketi.....	154
Rölantide Durma Düğmesi.....	56
Rölantide Durma Göstergesi.....	50
Rölantide Durma KAPALI Göstergesi.....	44
Rölantide Durma Sistemi.....	32, 65