

Перевозя груз или пассажира, соблюдайте следующие рекомендации:

- Проверьте давление воздуха в шинах мотоцикла (стр. 32).
- Если Вы меняете распределение нагрузки между осями, нужно соответствующим образом отрегулировать чувствительность задней подвески (стр. 20).
- Незакрепленный груз представляет большую опасность во время движения. Прежде чем садиться на мотоцикл, надежно закрепите весь груз.
- Центр тяжести груза должен быть расположен как можно ближе к центру мотоцикла.
- Равномерно распределяйте груз относительно продольной оси корпуса мотоцикла.