

| <b>(№ ссылки) Описание</b>                   | <b>Назначение</b>  |
|--|--|
| (1) Спидометр                                | Показывает скорость движения.                                      |
| (2) Шкала диапазонов передач                 | Показывает скоростной диапазон для каждой передачи.                |
| (3) Одометр                                  | Показывает общий пробег мотоцикла.                                 |
| (4) Индикатор передачи                       | Показывает номер включенной передачи.                              |
| (5) Указатель уровня топлива                 | Показывает остаток топлива в баке (стр. 19).                       |
| (6) Индикатор дальнего света (голубой)       | Включается, когда фара мотоцикла работает в режиме дальнего света. |
| (7) Индикатор нейтральной передачи (зеленый) | Включается, если переключить трансмиссию на нейтральную передачу.  |