

## СЕДЛО

Чтобы снять седло (1), вставьте ключ зажигания в замок седла (2) и поверните его по часовой стрелке. Немного поднимите седло и отодвиньте его назад.

Чтобы установить седло, вставьте язычок (3) на нижней поверхности седла в переднее углубление (4), а крючки (5) — в задние петли (6) на раме. Подвиньте сиденье вперед, затем нажмите на его заднюю часть.

Установив седло, обязательно проверьте надежность его фиксации.

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| (1) Седло       | (4) Углубление    |
| (2) Замок седла | (5) Задние крючки |
| (3) Язычок      | (6) Задние петли  |

