

6. Приборы освещения и сигнализации — проверьте работу передней фары, стоп-сигнала, габаритных огней и их индикаторов на приборной панели. Проверьте работу звукового сигнала.
7. Система блокировки зажигания боковым упором — проверьте функционирование (стр. 89).
8. Шины — проверьте состояние и давление воздуха (стр. 32 – 36).