

Замена моторного масла

Моторное масло является основным фактором, который влияет на эксплуатационные свойства и ресурс двигателя. Проводите замену моторного масла в соответствии с установленным Регламентом технического обслуживания (стр. 64).

Если Вы эксплуатируете мотоцикл в очень сухой или пыльной местности, проводите замену моторного масла чаще, чем предусмотрено Регламентом.

Утилизируйте отработанное моторное масло так, чтобы не наносить вреда окружающей среде. Советуем сдавать слитое масло в ближайший пункт переработки отработанных нефтепродуктов. Не выбрасывайте отработанное масло в контейнеры для бытового мусора и не выливайте его на землю или в дренажные стоки.

Частые и длительные контакты моторного масла с кожей могут вызвать рак кожи. Хотя риск заболевания минимален, если Вы не работаете с моторным маслом ежедневно,

каждый раз после работы с отработанным моторным маслом надо тщательно мыть руки с мылом.

Замена масла требует применения специальных инструментов (например, динамометрического гаечного ключа). Для проведения данных работ рекомендуем обращаться к официальному дилеру Honda.

Если при сборке не использовался динамометрический ключ, как можно скорее обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки момента затяжки.

Проводите замену моторного масла при нормальной рабочей температуре двигателя, установив мотоцикл на центральной опорной ножке.

Теплое масло выливается быстро и полностью.