

■ Ruota anteriore

Rimozione

1. Collocare la motocicletta sul cavalletto centrale su una superficie solida e piana.
2. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota anteriore da terra con un supporto per la manutenzione o un ponte.
3. Rimuovere le viti di fissaggio del cavo del tachimetro e scollegare il cavo del tachimetro.
4. Rimuovere il copridado del perno ruota anteriore.
5. Rimuovere il dado del perno ruota anteriore tenendo fermo l'albero del perno ruota anteriore sull'altra estremità con una chiave inglese.

