

## ! Ruota posteriore

### Rimozione

1. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota posteriore da terra con il cavalletto centrale o un ponte.
2. Rimuovere il dado di registro del freno posteriore.
3. Scollegare l'asta del freno dal braccio del freno.
4. Scollegare il braccio di bloccaggio del freno dal pannello del freno rimuovendo la coppiglia, il dado del braccio di bloccaggio, la rondella e il gommino.
5. Allentare i controdadi e i dadi del regolatore della catena di trasmissione su entrambi i lati del forcellone.
6. Rimuovere il dado del perno ruota posteriore, tenendo fermo l'albero del perno ruota posteriore sull'altra estremità con una chiave inglese.

