

<b>F</b>	
Faro .....	92
<b>Freni</b>	
Liquido .....	45, 62, 113
Filtro dell'aria .....	50
Frenata.....	12
<b>Frizione</b>	
Gioco .....	75
Fusibili .....	43, 97
<b>G</b>	
Guasto elettrico.....	91
<b>I</b>	
Impianto della frizione .....	74
Impianto di esclusione accensione	
Cavalletto laterale.....	69
Sensore angolo di inclinazione.....	102
Impianto di esclusione dell'accensione collegato al cavalletto laterale .....	69
Incidente .....	4
Indicatore di direzione	
anteriore/posteriore .....	96
Indicatori posizione cambio.....	24
<b>Interruttore indicatori di direzione.....</b>	<b>26</b>
<b>Interruttore luce di stop.....</b>	<b>68</b>
<b>Interruttori.....</b>	<b>26</b>
<b>K</b>	
<b>Kit attrezzi</b>	
Apparecchiature .....	51
<b>Kit di riparazione.....</b>	<b>84</b>
<b>L</b>	
<b>Lampadina</b>	
Faro.....	92
Indicatore di direzione anteriore/posteriore ....	96
Luce di posizione.....	93
Luce di stop/luce di posizione posteriore.....	94
Luce targa .....	95
<b>Lavaggio della motocicletta.....</b>	<b>103</b>
<b>Limite di peso.....</b>	<b>17, 112</b>
<b>Limite di peso massimo.....</b>	<b>17</b>
<b>Limiti di carico .....</b>	<b>17</b>
<b>Linee guida relative al carico .....</b>	<b>17</b>
<b>Linee guida relative alla sicurezza .....</b>	<b>3</b>
<b>Luce di posizione .....</b>	<b>93</b>
<b>Luce di stop/luce di posizione posteriore .....</b>	<b>94</b>