

Sıfırlanabilir mesafe ölçer sıfırlama düğmesi

Sıfırlanabilir mesafe ölçer sıfırlama düğmesi, düğmeyi şekilde gösterilen yönde çevirerek sıfırlanabilir mesafe ölçeri sıfırlamak (0) için kullanılır.

