

Gösterge Lambaları

Yanması gerektiği halde eğer bu göstergelerden herhangi birisi yanmazsa, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.

 **Uzun far göstergesi**

Vites konum göstergeleri

Aracın hangi viteste olduğunu gösterir.



PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) arıza ikaz lambası (MIL)

Kontak **I** (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. **Motor çalışırken yanarsa:**

➔ S.83

 **Sol sinyal göstergesi**

 **Sağ sinyal göstergesi**

N Boş vites göstergesi

Vites boşta iken yanar.