

# Bakım

Lütfen herhangi bir bakım işlemi yapmadan önce “Bakımın Önemi” ve “Bakım Gereklilikleri” kısımlarını dikkatlice okuyunuz. Servis bilgileri için “Teknik Özellikler” kısmına bakınız.

<b>Bakımın Önemi</b> .....	S. 36	<b>Debriyaj</b> .....	S. 74
<b>Bakım Programı</b> .....	S. 37	<b>Gaz Kolu</b> .....	S. 77
<b>Bakım Gereklilikleri</b> .....	S. 40	<b>Karter Havalandırması</b> .....	S. 78
<b>Takım Çantası</b> .....	S. 51	<b>Diğer Ayarlar</b> .....	S. 79
<b>Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi &amp;</b>		Far Ayarının Yapılması .....	S. 79
<b>Takılması</b> .....	S. 52	Arka Süspansiyonun Ayarlanması .....	S. 80
Akü.....	S. 52		
Klips.....	S. 53		
Sele.....	S. 54		
Yan Kapak.....	S. 55		
<b>Buji</b> .....	S. 56		
<b>Motor Yağı</b> .....	S. 58		
<b>Frenler</b> .....	S. 62		
<b>Yan Ayak</b> .....	S. 69		
<b>Tahrik Zinciri</b> .....	S. 70		