

Arka Süspansiyonun Ayarlanması

Yay Ön Yükü

Yüke ve yol yüzeyine uyması için yay ön yüklemesini ayarlayıcı ile ayarlayabilirsiniz. Takım çantasındaki pim anahtarını kullanarak ayarlayıcıyı çeviriniz. ► S. 51

Pozisyon 1 yay ön yükünü azaltmak (yumuşak) içindir ya da yay ön yükünü arttırmak (sert) için pozisyon 3 ila 5'ten birisine getirebilirsiniz. Standart konum 2'dir.

UYARI

Direkt olarak 1'ten 5'ye veya 5'den 1'e ayarlama çalışmamak amortisöre zarar verebilir.

UYARI

Ayarlayıcıyı sınırlarını aşacak şekilde çevirmeyiniz. Sol ve sağ amortisörleri aynı yay ön yüküne ayarlayınız.

