

7. Tahrik zincirini tahrik edilen zincir dişliden arka tekerleği ileri doğru bastırarak sökünüz.
8. Arka aks milini, arka aks somunlarını, yan manşonları ve arka tekerleği salıncak kolundan çıkarın.

