

Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

Importanza della manutenzione	P. 38	Acceleratore	P. 72
Programma di manutenzione	P. 39	Sfiato basamento	P. 73
Elementi essenziali della manutenzione	P. 42	Altre regolazioni	P. 74
Kit attrezzi	P. 53	Registrazione del puntamento del faro	P. 74
Rimozione e installazione dei componenti della			
carrozzeria	P. 54		
Batteria	P. 54		
Sella	P. 55		
Candela	P. 56		
Olio motore	P. 58		
Freni	P. 61		
Cavalletto laterale	P. 64		
Catena di trasmissione	P. 65		
Frizione	P. 69		