

<b>Frizione</b>	
Gioco .....	70
<b>Fusibili</b> .....	45, 88
<b>G</b>	
<b>Guasto elettrico</b> .....	85
<b>I</b>	
<b>Impianto di esclusione accensione</b>	
Cavalletto laterale.....	64
Sensore angolo di inclinazione.....	92
<b>Impianto di esclusione dell'accensione collegato al cavalletto laterale</b> .....	64
<b>Incidente</b> .....	4
<b>Interruttore luce di stop</b> .....	63
<b>Interruttori</b> .....	28
<b>K</b>	
<b>Kit di riparazione</b> .....	79
<b>L</b>	
<b>Lampadina</b>	
Faro.....	86
Indicatore di direzione anteriore/posteriore ....	87

Lampadina luce targa .....	87
Luce di stop/luce di posizione posteriore.....	86
<b>Lavaggio</b> .....	94
<b>Le spie sono accese o lampeggiano</b> .....	77
<b>Limite di peso</b> .....	16, 103
<b>Limite di peso massimo</b> .....	16
<b>Limiti di carico</b> .....	16
<b>Linee guida relative al carico</b> .....	16
<b>Linee guida relative alla sicurezza</b> .....	3

## **M**

### **Manutenzione**

Elementi essenziali .....	42
Importanza.....	38
Programma.....	39
Sicurezza .....	38
<b>Gasohol</b> .....	101
<b>Modifiche</b> .....	15