

Ekran Ayarı


Aşağıda yer alan ayarları yapabilirsiniz.

- Saat ayarı
- (Sadece E şekli) Hız ve mil birimini değiştirme


Eğer ayarlama sırasında SET düğmesine basılmamışsa ve yaklaşık 30 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmamışsa, ekran otomatik olarak yanıp sönmeyi keser ve ayarlama iptal edilir.

1 Saati ayarlamak için:

- 1 Konağı açınız.
- 2 Saatin rakamları yanıp sönmeye başlayana kadar SEL ve SET düğmelerine basıp basılı tutunuz.



- 3 İstenen saat görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.
► Saati hızlı şekilde artırmak için basıp basılı tutunuz.



- 4 SET düğmesine basınız Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.

