

Tahrik Zinciri ► Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

5. Zincir dişlileri kontrol ediniz. ► S. 42
6. Tahrik zincirini temizleyiniz ve yağlayınız.
► S. 43

Tahrik Zinciri Gevşekliğinin Ayarlanması

Zincirin ayarlanması özel alet kullanımını gerektirir. Tahrik zinciri gevşekliği ayarını servisimize yaptırınız.

1. Düz bir zemin üzerinde motosikletinizi yan sehpa üzerine alınız.
2. Motoru durdurunuz. Vitesi boşa alınız.
3. Arka aks somununu gevşetiniz.
4. Salıncak kolunun her iki tarafındaki kontra somunları gevşetiniz.

