

■ Mesafe ölçer

Kat edilen toplam mesafe,
“-----” görünürse, servis için yetkili servisinize başvurunuz.

■ Sıfırlanabilir mesafe ölçer A/B

Sıfırlanabilir mesafe ölçerin sıfırlanmasından bu yana kat edilen mesafe. “----.-”
görünürse, servis için yetkili servisinize başvurunuz.

► **Sıfırlanabilir mesafe ölçüleri sıfırlamak için:** ➔ **S.28**

■ Mevcut yakıt sarfiyatı

Geçerli yakıt sarfiyatınızı gösterir.

Hızınız 5 km/s'nin altında iken: “---.-” görünür.

Yukarıda bahsedilen durumlar dışında “---.-” görünürse, kontrol için yetkili servisinize
başvurunuz.