

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Ortalama yakıt sarfiyatı A/B

Her bir sıfırlandabilir mesafe ölçer ile ilgili ortalama yakıt sarfiyatını gösterir. Sıfırlandabilir mesafe ölçerler sıfırlandığında, ortalama yakıt sarfiyatları da sıfırlanacaktır.

► Sıfırlandabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: S.28

Her bir sıfırlandabilir mesafe ölçer sıfırlandığında: "----.-" görünür. Yukarıda bahsedilen durumlar dışında "----.-" görünürse, kontrol için yetkili servisimize başvurunuz.

Yakıt tüketimi A/B

Her bir sıfırlandabilir mesafe ölçer ile ilgili yakıt tüketimini gösterir. Sıfırlandabilir mesafe ölçerler sıfırlandığında, ortalama yakıt tüketimi de sıfırlanacaktır.

► Sıfırlandabilir mesafe ölçeri sıfırlamak için: S.28

300 L'nin üstü: "300,0" görünür.
"----.-" görünürse, servis için yetkili servisimize başvurunuz.