

2 Karşılama mesajının girilmesi:

Karşılama mesajı her 3 satır için 6 harften oluşabilir.

- 1 İstediğiniz harf görününceye kadar SEL düğmesine basınız.
 - ▶ Harfler, numaralar ve semboller girebilirsiniz. **➔S.44**
 - ▶ Harfi hızlı ileri almak için SEL düğmesine basınız.
 - ▶ Harf girilen satırın numarası mesafe alanında görünür.

Satır numarası



- 2 SET düğmesine basınız. Harf ayarlanır ve sonraki harf yanıp sönmeye başlar. 3. satırın son harfi girilinceye kadar 1 ve 2. adımları tekrarlayınız. Daha sonra uğurlama mesajı girişi ekranına geçilir.

3 Uğurlama mesajının girilmesi:

Uğurlama mesajı her 3 satır için 6 harften oluşabilir.

Uğurlama mesajı karşılama mesajı ile aynı şekilde girilebilir.

Uğurlama mesajı girildikten sonra normal ekrana döndülür.