

## Göstergeler (Devam ediyor)

### ⇐ Sol sinyal göstergesi

### ⇒ Sağ sinyal göstergesi



### HISS göstergesi → S.142

- Motor durdurma düğmesi (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı (Açık) konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar. Kontak anahtarı doğru kodlamaya sahipse söner.
- Kontak anahtarı (Kapalı) konumuna getirildiğinde 24 saat boyunca her 2 saniyede bir yanıp söner.

### Tork Kontrolü göstergesi

- Kontak anahtarı (Açık) konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 10 km/s'ye ulaştığında Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

### Sürüş esnasında yanarsa: → S.121

### Tork Kontrolü KAPALI göstergesi

Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

### P Park freni göstergesi

Park freni kolunu devreden çıkarmadığınızı hatırlatmak için yanar.

### N Boş vites göstergesi

Vites boшта iken yanar.

### Uzun far göstergesi