

# Sorun giderme

<b>Motor Çalışmıyor (HISS gösterge lambası yanık kalıyor).....</b>	<b>S. 117</b>
<b>Hararet (Yüksek soğutma suyu sıcaklığı gösterge lambası yanıyor).....</b>	<b>S. 118</b>
<b>Uyarı Lambaları Yanıyor veya Yanıp Sönüyor.....</b>	<b>S. 119</b>
Yağ basınç göstergesi .....	S. 119
PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu)	
Arıza Gösterge Lambası (MIL).....	S. 119
ABS (Kilitlenmeyi Önleyici Fren Sistemi) Gösterge Lambası .....	S. 120
Tork Kontrol Göstergesi .....	S. 121
<b>Sürüş Esnasında Vites Konum Penceresinde “-” Göstergesi Yanıp Sönüyorsa.....</b>	<b>S. 122</b>

<b>Diğer Uyarı Lambaları .....</b>	<b>S. 123</b>
Yakıt Göstergesi Arıza Lambası.....	S. 123
<b>Lastiğin Delinmesi.....</b>	<b>S. 124</b>
<b>Elektrik Problemleri.....</b>	<b>S. 132</b>
Akünün Bitmesi.....	S. 132
Ampulün Yanması .....	S. 132
Yanmış Sigorta .....	S. 137