


## Индикатор включенной передачи



### NC750SA


Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.

- ▶ Символ « - » мигает, если включение зажигания происходит при выключателе двигателя, установленном в положение  (Stop).
- ▶ Символ « - » загорается в случае ошибки при переключении передач.

### NC750SD

При включении режимов S и D, а также при переходе к ручному переключению передач (MT MODE) на дисплее загорается номер включенной передачи.

- ▶ Символ « - » появляется на несколько секунд при пуске двигателя и затем гаснет.
- ▶ Символ « - » мигает при переводе выключателя двигателя из положения  (Run) в положение  (Stop) при включенном зажигании.

- ▶ Символ « - » мигает, если включение зажигания происходит при выключателе двигателя, установленном в положение  (Stop).

Индикатор может начать мигать, если:

- ▶ Переднее колесо отрывается от дороги.
- ▶ Колесо проворачивается, когда мотоцикл вывешен на подставке.

Это нормальное явление. Для восстановления работоспособности системы выключите зажигание и снова включите его.

**Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - »:**

 Стр. 126