

Панель приборов (продолжение)

5 Включение/выключение функции автоматического сброса показаний счетчика пробега за поездку А, счетчика среднего расстояния, пройденного на единицу топлива, и указателя расхода топлива:

Пользователь может включить или выключить функцию автоматического сброса показаний после заправки бака топливом при включении сигнализатора низкого уровня топлива в баке. По умолчанию данная функция выключена.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «**On**» (включить) или «**OFF**» (выключить) функцию автоматического сброса показаний.



- 2 Нажмите кнопку SET. Этим будет задано включение/выключение функции автоматического сброса показаний, после чего дисплей перейдет в обычный режим работы.

Режим настройки ADJ

1 Настройка часов (12/24-часа):

- 1 Выберите режим настройки ADJ. ➔ Стр. 36
- 2 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени.



- 3 Нажмите кнопку SET. Этим будет задан 12-часовой или 24-часовой формат отображения времени, а дисплей перейдет в меню настройки часов.