

Панель приборов (продолжение)

2 Настройка дисплея начала/завершения сеанса работы:

Для дисплея начала/завершения сеанса работы можно выбрать режим STD или SP.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать STD или SP.



- 2 Нажмите кнопку SET. Настройка дисплея начала/завершения сеанса работы завершена.
 - ▶ Если выбран режим STD, система переходит в режим обычного дисплея.
 - ▶ Если выбран режим SP, дисплей переходит в меню ввода сообщения начала сеанса работы.

3 Ввод сообщения начала сеанса работы:

Сообщение начала сеанса работы может включать шесть букв на каждой из трех строк.

- 1 Нажимайте кнопку SEL, пока на дисплее не появится требуемая буква.
 - ▶ Предусмотрена возможность ввода букв алфавита, цифр и символов. ➔ Стр. 45
 - ▶ Для ускоренного перехода к следующим буквам нажмите и удерживайте кнопку SEL.
 - ▶ Номер строки, для которой производится ввод букв, будет отображаться в области дисплея, отведенной для отображения расхода топлива.

