




Пуск двигателя *(продолжение)*

- 1 Выключатель двигателя находится в положении  (Run) (работа).
- 2 Переведите ключ зажигания в положение  (On).
- 3 Включите нейтральную передачу (загорится индикатор  нейтральной передачи).
- 4 При полностью закрытой дроссельной заслонке нажмите кнопку стартера.
- 5 Перед началом движения полностью отпустите стояночный тормоз. ➔ Стр. 55




Если не получается запустить двигатель

➔ Стр. 56

Если двигатель не пускается ➔ Стр. 57

Если двигатель не запускается ➔ Стр. 122

Остановка двигателя

- 1 Чтобы остановить двигатель, включите в трансмиссии нейтраль (включится индикатор нейтрали ).
 - ▶ Если установить ключ в замке зажигания в положение  (Off) при включенной передаче, двигатель остановится с выключенным сцеплением.
- 2 Переведите ключ зажигания в положение  (Off).
- 3 При постановке мотоцикла на стоянку включите стояночный тормоз. ➔ Стр. 55