

Переключение с нейтральной передачи в автоматический/ручной режим

Переключение с нейтральной передачи (N) в автоматический режим

Нажмите на сторону D/S переключателя N-D (1). Загорится индикатор "D", в окошке включенной передачи появится "1", что свидетельствует о включении 1-ой передачи.

Переключение из автоматического/ручного режима на нейтральную передачу

Нажмите на сторону N переключателя N-D (2).

Переключение между режимами D и S в автоматическом режиме

Нажмите на сторону D-S переключателя N-D. Включится индикатор S или индикатор D ((3), (4)).

Переключение между автоматическим и ручным режимами

Нажмите выключатель A/M (5). Если выбран ручной режим переключения, индикаторы S и D гаснут (6).

