

Вентиляция картера

Очистка вентиляционной трубки картера

1. Поместите поддон для слива под вентиляционную трубку картера.
2. Снимите пробку из вентиляционной трубки картера.
3. Слейте отстой в соответствующую емкость.
4. Установите на место пробку вентиляционной трубки картера.

