

Только для Южной Африки



Только для Сингапура



Только для Марокко



Пакет для документов

Храните Руководство по эксплуатации, регистрационные документы и страховые документы в пластиковом пакете, поместив его в ящик для Руководства по эксплуатации.

➔ Стр. 70

Система отключения зажигания

При падении мотоцикла датчик наклона дает команду на автоматическую остановку двигателя и отключение топливного насоса. Для перезагрузки датчика и пуска двигателя необходимо установить ключ в замке зажигания в положение **OFF** (ВЫКЛ), а затем снова в положение **ON** (ВКЛ).