


## Göstergeler *(Devam ediyor)*

### UNIT Ayar Modu

#### 1 Hız ve mil birimini değiştirme:

- 1 UNIT ayar modunu seçiniz.  S. 36
- 2 “km/s” ve “km” veya “m/s” ve “mil” birimini seçmek için SEL düğmesine basınız.
- 3 SET düğmesine basınız. Hız ve mil birimi ayarlanır ve ekran yeni yakıt sarfiyatı göstergesi birimine geçer.

#### 2 Yakıt sarfiyatı birimini değiştirme:

- 1 “km/L” veya “L/ 100km” birimini seçmek için SEL düğmesine basınız. Eğer hız için “m/s” ve mesafe için “mil” seçilirse, yakıt sarfiyatı “mil/L” ve “mil/gal”a değiştirilebilir.
- 2 SET düğmesine basınız. Yakıt sarfiyat göstergesi birimi ayarlanır ve normal ekrana dönlür.