

Панель приборов *(продолжение)*

Режим установки единиц измерения

1. Выбор единиц измерения скорости и пробега:

- 1 Выберите режим настройки UNIT (единицы измерения). ➔ Стр. 36
- 2 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «km/h» (км/ч) и «km» (км) либо «mph» (мили/ч) и «mile» (мили).
- 3 Нажмите кнопку SET. После выбора единиц измерения скорости и пробега дисплей переходит в режим выбора единицы измерения расстояния, пройденного на единицу топлива.

2. Выбор единиц измерения счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива:

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать «km/l» (км/л) или «1/100 km» (1/100 км).
Если в качестве единиц измерения скорости выбраны «mph» (мили/ч), а в качестве единиц измерения пробега – «mile» (мили), то расстояние, пройденное на единицу топлива, отображается в «mile/gal» (мили/галлон) или «mile/l» (мили/л).
- 2 Нажмите кнопку SET. После выбора единиц измерения счетчика расстояния, пройденного на единицу топлива, дисплей переходит в обычный режим работы.