

Переключатель N-D

Для переключения между нейтралью и автоматическим режимом работы коробки передач. ➔ Стр. 61



Кнопка звукового сигнала



Кнопка пуска двигателя





Переключатель системы контроля крутящего момента

Включение, отключение и регулировка степени ограничения крутящего момента.

Замок зажигания

Включение/выключение электрооборудования, блокировка руля.

▶ Ключ может быть извлечен из замка зажигания, только когда замок находится в положении  OFF (выкл) или  LOCK (блокировка).


Замок руля: ➔ Стр. 51


Переключатель A/M

Для переключения между автоматическим и ручным режимами управления коробкой передач:

➔ Стр. 61

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении  (RUN) (работа).

▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение  OFF (выкл) (стартер не функционирует) для остановки двигателя.