

Переключение передач *(продолжение)*

Автоматический режим (АТ): В этом режиме передачи переключаются автоматически, в зависимости от условий движения.

В автоматическом режиме с помощью кнопок включения повышающей (+) и понижающей (-) передачи можно временно переключиться, соответственно, на более высокую или более низкую передачу. Этими кнопками удобно пользоваться, например, при необходимости перейти на более низкую передачу при приближении к повороту. ➡ Стр. 64

В автоматическом режиме предусмотрен выбор из двух режимов: D и S.

Режим D (автоматическое переключение): Это стандартный вариант работы автоматического режима коробки передач. Данный режим предпочтителен для обычных поездок и экономии топлива.

Режим S (автоматическое переключение): Данный режим можно использовать в моменты, когда требуется больше мощности, например при обгоне, движении в гору, интенсивном разгоне.

Режим S имеет три уровня.

Ручной режим (MT): Переключение передач вручную.

В данном режиме можно выбрать одну из 6 передач.