

### Переключение с нейтральной передачи в автоматический/ручной режим

#### Переключение с нейтральной передачи в автоматический режим

Нажмите на сторону D/S переключателя N-D (1). Загорится индикатор D, на индикаторе включенной передачи отобразится «1», что свидетельствует о включении 1-ой передачи.

#### Переключение из автоматического/ручного режима на нейтральную передачу

Нажмите на сторону N переключателя N-D (2).

### Переключение между режимами D и S в автоматическом режиме

Нажмите на сторону D/S переключателя N-D. Включится индикатор S или индикатор D (3), (4).

#### Переключение между автоматическим и ручным режимами

Нажмите переключатель A/M (5).

Если выбран ручной режим переключения, индикаторы S и D гаснут (6).

#### Индикатор выбранной передачи

