

Езда в режиме ручного переключения передач (MT)

Для включения повышающей передачи служит кнопка (+), а понижающей передачи – кнопка (-). Номер включенной передачи отображается на индикаторе выбранной передачи.

- ▶ Если выбран ручной режим, то автоматического переключения на следующую передачу не происходит. Не допускайте нахождения стрелки тахометра в красной зоне.
- ▶ Коробка передач автоматически переключается на более низкую передачу, даже если включен ручной режим.
- ▶ Даже если включен ручной режим, мотоцикл всегда будет трогаться с места на 1-ой передаче.