

Поиск и устранение неисправностей

Двигатель не заводится (индикатор системы HISS остается включенным).	Стр. 119
Перегрев двигателя (горит сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости).	Стр. 120
Горят или мигают световые сигнализаторы.	Стр. 121
Сигнализатор низкого давления масла.....	Стр. 121
Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI).....	Стр. 121
Сигнализатор антиблокировочной системы (ABS).....	Стр. 122
Сигнализатор системы контроля крутящего момента HSTC (Honda Selectable Torque Control).....	Стр. 122.1
Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - ».....	Стр. 123
Другие сигнализаторы.	Стр. 124
Индикация неисправности указателя уровня топлива.....	Стр. 124
Прокол шины.	Стр. 125
Неисправности электрооборудования.	Стр. 133
Разряженная аккумуляторная батарея.....	Стр. 133
Перегоревшая лампа.....	Стр. 133
Перегоревший предохранитель.....	Стр. 137