

Индикатор HSTC

Если сигнализатор включается в описанных ниже ситуациях, это указывает на серьезную неисправность системы. Снизьте скорость и незамедлительно обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.

- Сигнализатор загорается или начинает мигать во время движения.
- Сигнализатор не загорается при установке ключа в замке зажигания в положение **I** (On) (вкл).
- Сигнализатор не гаснет при достижении скорости.

Даже если поведение индикатора указывает на неисправность системы, мотоцикл сохраняет обычные ездовые характеристики, но без функций системы HSTC.

- Если индикатор горит постоянно в процессе работы HSTC, необходимо полностью закрыть дроссельную заслонку и восстановить нормальные условия движения.

Индикатор HSTC может отображать неисправность, если заднее колесо приподнято над землей и свободно вращается. В этом случае поверните ключ зажигания сначала в положение **O** (Off), а затем в положение **I** (On).
Индикатор HSTC должен погаснуть при достижении скорости более 10 км/ч.