

Алфавитный указатель

А

Автоматический режим коробки передач ..	58, 60, 61
Аккумуляторная батарея ..	78, 89
Акселератор ..	114
Антиблокировочная система (ABS) ..	13

Б

Безопасность при выполнении технического обслуживания ..	72
Бензин ..	65
Бензол (бензин с добавлением спирта) ..	157
Боковой упор ..	106

В

Важность технического обслуживания ..	72
Вентиляция картера ..	115
Вещевой отсек ..	67
Включение сигнализаторов ..	121
Внесение изменений в конструкцию мотоцикла. ...	16
Выключатель аварийной сигнализации ..	50, 52
Выключатель двигателя ..	50, 53, 54, 141
Выключатель стоп-сигнала ..	105
Выключение двигателя ..	141

Д

Давление воздуха в шинах ..	83
Датчик угла наклона ..	143

Двигатель ..	80, 94
Держатель шлема ..	70
Дополнительное оборудование ..	16

Е

Емкость топливного бака ..	66
----------------------------	----

З

Заднее седло ..	65
Задние указатели поворота ..	136
Заливание свечей зажигания топливом ..	54
Замена шин ..	83, 125
Замок зажигания ..	51, 53, 54, 141
Замок руля ..	51
Заправка топливом ..	65
Защита окружающей среды ..	150
Защитная экипировка ..	11

И

Идентификационные номера ..	151
Износ тормозных колодок ..	103
Индикатор HISS ..	48, 119
Индикатор антиблокировочной системы (ABS) ..	47, 122
Индикатор дальнего света ..	48
Индикатор нейтрали ..	48
Индикатор стояночного тормоза ..	48