

## Панель приборов *(продолжение)*

Средний расход топлива высчитывается согласно данным счетчика пробега «А».

- **Мгновенный расход топлива:**

Показывает текущее (мгновенное) значение расхода топлива. Дисплей показывает «-- .-» сразу после поворота ключа зажигания в положение ON или если скорость движения менее 5 км/ч.


Если дисплей показывает «-- .-» на скорости свыше 5 км/ч, обратитесь к официальному дилеру Honda.

- **Средний расход топлива:**

Показывает среднее значение расхода топлива с момента последнего сброса счетчика пробега «А». Сразу после сброса счетчика «А» дисплей показывает «-- .-». Если дисплей показывает «-- .-» в других случаях, обратитесь к официальному дилеру Honda.

- **Расход топлива:**

Показывает общий объем расхода топлива с момента последнего сброса счетчика пробега «А». Если дисплей показывает «-- .-», обратитесь к официальному дилеру Honda.

▶ Как сбросить показания среднего расхода топлива и расхода топлива  стр. 25