


(P) Индикатор стояночного тормоза
(только для NC750XD)

Загорается для информирования о том, что стояночный тормоз не разблокирован.



Индикатор левого указателя поворота

Индикатор HISS  **стр.101**

- Кратковременно включается при повороте ключа в замке зажигания в положение ON при аварийном выключателе двигателя, находящемся в положении RUN . Гаснет, если ключ зажигания имеет правильный код.
- Если ключ зажигания находится в положении OFF, индикатор может мигать каждые 2 секунды в течение 24 часов после выключения зажигания.



Индикатор правого указателя поворота



Индикатор дальнего света



Индикатор нейтральной передачи

Включается при включении нейтральной передачи («N»).