

## Переключение режимов: нейтраль (N) – АТ – МТ

### С нейтральной передачи (N) на «АТ»:

Нажмите на переключатель «N-D» со стороны D/S ①. На дисплее появится индикатор режима — «D», а индикатор трансмиссии покажет номер текущей передачи — «1».

### С «АТ» или «МТ» на нейтральную передачу:

Нажмите на переключатель «N-D» со стороны N ②.

### С «D» на «S» и наоборот в автоматическом режиме (АТ):

Нажмите на переключатель «N-D» со стороны D/S. На дисплее появится индикатор «D» или «S» (③, ④).

### С ручного (МТ) на автоматический режим (АТ) и наоборот:

Нажмите на переключатель «АТ/МТ» ⑤.  
Когда включен ручной режим (МТ), индикатор режима («D» или «S») исчезает с дисплея ⑥.

