

Регламент технического обслуживания

Категория работ	Периодичность	Осмотр перед поездкой ☒ с.58	Показания одометра*1 (× 1000 км)					Ежегодная проверка	Плановая замена	См. стр.
			1	12	24	36	48			
Топливопровод	🔧			п	п	п	п	п		—
Уровень топлива		п								48
Рукоятка акселератора	🔧	п		п	п	п	п	п		94
Воздушный фильтр*2	🔧				ⓐ		ⓐ			—
Вентиляционная трубка картера*3				ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ		95
Свеча зажигания	🔧				п			ⓐ		—
Зазоры клапанов	🔧				п			п		—
Моторное масло		п	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ		75
Масляный фильтр двигателя			ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ	ⓐ		77
Фильтр сцепления (NC750XD)			ⓐ		ⓐ			ⓐ		79
Частота холостого хода	🔧		п	п	п	п	п	п		—
Охлаждающая жидкость*4		п		п	п	п	п	п	3 года	81
Система охлаждения	🔧			п	п	п	п	п		—
Приводная цепь		п	каждые 1000 км – п, с							87

Уровень технического обслуживания:

🔧 : ОБЩИЙ. Если у Вас нет специальных инструментов и соответствующей квалификации, обратитесь к дилеру Honda. Описание каждой процедуры содержится в *Инструкции по ремонту и обслуживанию* для данной модели.

🔧 : ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ. В целях безопасности обслуживание этих узлов должен проводить только уполномоченный дилер Honda.

Условные обозначения:

п : Проверить (при необходимости очистить, отрегулировать, смазать или заменить)

ⓐ : Очистить

с : Смазать

ⓐ : Заменить