

## Другие настройки

### Регулировка рычага тормоза

При необходимости Вы можете отрегулировать расстояние между трубой руля и рычагом тормоза.

#### Настройка

Вращайте дисковый регулятор, передвигая рычаг вперед. Расположите номер выбранного положения точно напротив контрольной отметки на основании рычага тормоза.

После настройки проверьте работу рычага, прежде чем садиться на мотоцикл.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не выкручивайте регулятор свыше установленных пределов.

