

Двигатель не запускается (Индикатор HISS горит непрерывно)


■ Электростартер работает, но двигатель не запускается

Проверьте следующее:

- Проверьте правильность процедуры пуска двигателя. ➤ стр.38
- Достаточно ли в баке топлива?
- Не горит ли сигнализатор (MIL) PGM-FI?
 - ▶ Если горит, при первой же возможности обратитесь к Вашему дилеру Honda.
- Проверьте, не горит ли индикатор системы HISS.
 - ▶ Поверните ключ зажигания в положение OFF и выньте из замка. Снова вставьте ключ и поверните в положение ON. Если индикатор не выключается, проверьте, нет ли возле выключателя зажигания других ключей с иммобилайзером (например, запасного ключа от мотоцикла), и нет ли на корпусе ключа металлических пломб или ярлыков. Если индикатор HISS продолжает гореть, обратитесь к дилеру Honda для проверки мотоцикла.

■ Электростартер не работает

Проверьте следующее:

- Находится ли аварийный выключатель двигателя в положении RUN ?
 - стр.34, 37
- Поднят ли боковой упор?
- Не перегорел ли предохранитель?
 - стр.121
- Не ослабло ли крепление клемм на аккумуляторной батарее, и нет ли на клеммах и выводах окисления или следов коррозии. ➤ стр.74
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи. ➤ стр.115

Если проблему не удается устранить, обратитесь к официальному дилеру Honda для проверки мотоцикла.