

Перевод английских обозначений и аббревиатур

| | |
|---------------------------------------|---|
| ABS | Антиблокировочная система (АБС) |
| CAUTION | Внимание |
| CLOCK | Часы |
| DANGER | Опасность |
| DOWN | ВНИЗ |
| FI | Предохранитель системы впрыска топлива |
| H (HARD) | Жёстко |
| HESD | Система электронного демпфирования руля |
| HI | Включение дальнего света фар |
| HISS (Honda Ignition Security System) | Система иммобилайзера |
| km | км |
| km/h | км/ч |
| LO | Включение ближнего света фар |
| LOCK | Заблокировано (БЛОК) |
| LOWER | Отметка минимального уровня |

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| MIL | Сигнализатор неисправности |
| mile | миля |
| mph | миль/ч |
| ODOMETER (ODO) | Одометр |
| OFF | Выключено (ВЫКЛ) |
| ON | Включено (ВКЛ) |
| PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | Система управления двигателем |
| RESET | Кнопка СБРОС |
| RUN | Работа |
| S (SOFT) | Мягко |
| SEL | Кнопка ВЫБОР |
| SET | Кнопка УСТАНОВКИ |
| Start/Lap | Кнопка СТАРТ/КРУГ |
| TOTAL | Общий (пробег) |
| TRIP | Указатель пути (пробега) |
| UP | ВВЕРХ |
| UPPER | Отметка максимального уровня |
| WARNING | Предостережение |