




HISS göstergesi **S.140**

- Motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı  ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.
Kontak anahtarı doğru kodlamaya sahipse söner.
- Kontak anahtarı OFF konumuna getirildiğinde 24 saat boyunca her 2 saniyede bir yanıp söner.

Tork Kontrolü göstergesi

- Kontak anahtarı  ON konumuna getirildiğinde yanar. Hızınız yaklaşık 10 km/s'ye ulaştığında Tork Kontrolünün çalışmaya hazır olduğunu belirtmek için söner.
- Tork Kontrolü devrede iken yanıp söner.

Sürüş esnasında yanarsa: **S.121**



Tork Kontrolü KAPALI göstergesi



Tork Kontrolü kapatıldığında yanar.

Park freni göstergesi **NC750XD**

Park freni kolunu devreden çıkarmadığınızı hatırlatmak için yanar.

PGM-FI (Programlı Yakıt Enjeksiyonu) Arıza İkaz Lambası (MIL)

Motor durdurma anahtarı  (Çalışma) konumundayken, kontak anahtarı  ON konumuna getirildiğinde kısa süreliğine yanar.

Motor durdurma anahtarı  (Kapalı) konumundayken, kontak anahtarı  ON konumuna getirildiğinde yanar.

Motor çalışırken yanarsa: **S.119**