

**AT MODU:** Bu modda, vites, sürüş koşullarınıza göre otomatik olarak değiştirilir. Ayrıca, vites büyütme düğmesini (+) veya vites küçültme düğmesini (-) kullanarak AT MODUNDA vites kolu ile vitesi geçici olarak büyütebilir veya küçültebilirsiniz. Bu düğmeler, virajdan önce vs. geçici olarak vitesi küçültmek istediğinizde faydalıdır.

➔ **S.62**

AT MODU içindeki iki mod arasından seçim yapabilirsiniz: D modu veya S modu.

**D modu (AT):** Bu, AT MODU seçildiği zaman standart moddur. Normal kullanım ve verimli yakıt ekonomisi için D modunu seçiniz.

**S modu (AT):** AT MODUNDA sürüş esnasında sollama, yokuş çıkma veya kalkış gibi daha fazla güce ihtiyaç duyduğunuzda bu modu seçiniz.

S modunun ayarlama için 3 seviyesi bulunur.

**MT MODU:** MT MODU (6-vitesli manuel kullanım) Bu modda 6 vites arasından seçim yapabilirsiniz.