

## Göstergeler, Kumandalar & Diğer Özellikler

### Kontak Anahtarı

Motor dururken kontağı I (Açık) konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır. Sürüş esnasında anahtarı çevirmeyiniz.

### Motor Durdurma Anahtarı

Motor durdurma anahtarını acil durumlar dışında kullanmayınız. Sürüş esnasında bunu yapmak, sürüşü emniyetsiz kılacak şekilde motorun aniden durmasına sebep olacaktır. Motor durdurma anahtarını kullanarak motoru durdurursanız, kontağı O (Kapalı) konuma getiriniz. Aksi halde akü boşalacaktır.

### Mesafe Ölçer

Kokuma 999.999 değerini aştığında ekran 999.999 değerinde kalır.

## Göstergeler, Kumandalar & Diğer Özellikler

### Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Değer 9.999,9'u aştığında sıfırlanabilir mesafe ölçer 0,0 değerine geri döner.

### Saat

Kontak O (Kapalı) konuma getirildikten sonra sonra saat 24 saat boyunca görünür.

### Takometre

Güneş ışınlarının parlaklığına veya çevre koşullarına bağlı olarak, devir göstergesi ekranının rengini ayırt etmek zor olabilir.

Bilgi