

オドメーター表示中にモードボタンを押し続けて点灯到達距離表示に切り換える。

- 点灯到達距離表示：エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が点灯するまでの走行距離
- ▶ 点灯到達距離表示への切り換えは停車中に行ってください。走行するとオドメーター表示に切り換わりません。
- ▶ 点灯到達距離表示が0になると、エンジンオイル交換時期表示 **OIL CHANGE** が点灯します。
- ▶ 約 30 秒間操作がない場合、オドメーター表示に切り換わります。
- ▶ 表示が“----”になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。
- ▶ 点灯到達距離表示中、モードボタンを押すと一度点滅し、その後再び点灯到達距離表示に切り換わります。

点灯到達距離表示中にモードボタンを押し続けて、エンジンオイル交換時期調整に切り換える。

➡ P.21

